



per allungare il cavetto della fotoresistenza usare degli Spinotti maschio e femmina come indicati nella foto in alto

**ATTENZIONE!!** rispettare i collegamenti **+** e **-** non collegate il segno **+** con il segno **-**  
un collegamento sbagliato comprometterà la scheda elettronica.

Tipo di cavo (va bene anche quello telefonico, o un cavetto di rete) usare 2 colori differenti, un colore per il segno **più** ed un colore per il segno **meno**.

Gli spinotti Maschio e Femmina per poter allungare il cavetto della Fotoresistenza Non sono in dotazione nei modelli MONOFASE RC5 RC10 , e possono essere acquistati come accessorio direttamente dal sito SalvaWatt, o possono essere reperiti in commercio su internet, o negozi di elettronica.

**Per tutti i modelli TRIFASE serie TR** gli spinotti Maschio e Femmina per prolungare il cavetto della fotoresistenza sono compresi nella confezione del rifasatore.



# PROLUNGA FOTORESISTENZA SALVAWATT

Un Esempio di come prolungare il cavetto della Fotoresistenza:

