



Incollare il supporto della fotoresistenza in corrispondenza del LED in basso del contatore, come da foto, facendo attenzione che il foro del supporto coincida con la posizione del LED contatore.

Ogni volta che il LED del contatore in Basso (corrente Reattiva) si accenderà, il led del Rifasatore SalvaWatt verde si spegnerà, e si accenderà quello rosso.